

MeE-家庭安防机器人



使用指南

www.yzrobot.cn
 深圳市芸众科技有限公司
 服务电话：400-1600-336

Android版下载

iPhone版下载

MeE官网观看端下载界面

MeE移动监控机器人

MeE移动监控机器人是芸众科技有限公司自主研发的第一款远程遥控的巡逻机器人，它不仅能够通过手机进行远程遥控，而且具有红外人体感应和夜视功能。24小时为您的家庭安全。

远程控制MeE的苹果手机APP

远程控制MeE的安卓手机APP

注：苹果手机用户还可以在APP Store中搜索“MeE Client”（观看端）下载相关的应用程序。

3 手机下载观看端APP，运行之前，先把MeE放于手机附近，并确保手机连上家里的WIFI网络。

温馨提示：进入步骤4之前，请确保手机是成功连接上快速稳定的WIFI网络，以便于接下来的安装操作更顺畅。

4 手机运行观看端APP。点击“”图标，界面如下图：

在此界面中，可进行语言转换和修改用户名（一个MeE机器人可注册多个用户，不同的用户可以设置不同的用户名以便区分）。

5 点击WIFI设置可以看到WIFI网络的名字，输入WIFI密码，打开MeE机器人电源开关，当听到MeE发出“请设置WIFI”的语音提示后，点击“发送声波”，这时手机会播放一段音乐。

等待短暂的一段时间后，将会听到“WIFI连接成功，欢迎使用”。请确保听到这段语音提示之后再进入下一步的操作。

MeE WIFI设置

在小MeE按下“请设置WIFI”之后，点击下面发送声波按钮，并保持较近的距离，来接收声波。

请输入WIFI密码

发送声波

如果你等待的时间过长（如：超过了30s）。

---有可能是你输错了WIFI密码，请重新检查一遍。

---如果还是不能连接MeE，请关闭MeE电源（长按3秒以上），然后重启MeE，重新连接。

注意：有些家庭的WIFI设备同时输出5G和2.4G的无线网络信号，请不要选择5G的信号！

---WIFI必须是由字母或数字组成的名称，而且不允许出现空格，否则容易出现无法给MeE机器人连上WIFI的情况。

温馨提示：如果更换了家里的WIFI设置，需要按复位键3秒，如右图。复位完成后会听到提示音“复位成功，正在重启”，然后重复操作步骤4、5、6。

重要提示：（1）当开机后，如果听到提示音“小MeE升级中，请稍后”此时表示程序正在升级（升级过程大约需要3~5分钟），请勿断电，否则会造成软件损坏需返厂重装！

（2）任何时候拔插摄像头旁的SD卡，请确保小MeE机器人处于关机状态！

SD卡位置

复位键

请按下图指示输入ID、用户名和密码。

7 成功添加MeE之后，将会看到MeE所对应的ID是显示“在线”的。如果MeE关机或者没有连接WIFI网络，那么看到MeE所对应的ID是显示“离线”的。

温馨提示：进入这个界面，需要等待几秒钟让其从显示“离线”转变成显示“在线”，这个是正常的程序。

8 为了账户安全，初次添加成功后，请尽快修改MeE的名字及登录密码，修改方法：进入观看模式之后点击视频右上角所示的“”图标。

接着点击“修改用户名密码”，即可修改MeE的名字以及密码。

报警

通知

运动监测报警

静止监测报警

录像

人体感应

修改用户名密码

自动巡逻

12:30

12:33

添加时间

提示：

---用户名和密码必须至少六个字符（仅字母、数字）。

---请牢记且勿泄露你的ID号、用户名以及密码。

---使用过程中确保WIFI网络是快速稳定的。

---如果忘记密码，请重新复位添加小MeE，重复步骤4、5、6。

9 进入视频观看模式界面：

A：退出观看模式
 B：充电状态
 C：夜视功能切换（“”夜间自动切换，“”开启夜视，“”关闭夜视）
 D：相册
 E：录像
 F：照相

G：设置
 H：自主巡逻设定
 K：语音播报（按住并说话）
 1、2：上下转动摄像头
 3、5：向前向后移动
 4、6：向左向右旋转

手机观看端拍摄的视频和相片都保存在手机相册中，MeE自动拍摄的“异常闯入视频”是保存在MeE摄像头旁边的Sd卡中。

自动巡逻设定：可以给MeE机器人设定简单的巡逻路径，设置自动巡视时间（每天不超过5次）。

巡逻路径设置方法：从充电座上长按MeE遥控开出，按照你希望的路线行走，最多可以设定5条线路，然后长按“”键3秒，手机会提示“巡逻路线存储成功”，MeE会自动原路返回充电座。

当MeE回到充电座后，可以短按一下“”键，MeE就会按照刚才存储的路径行走一遍。

温馨提示：用户退出观看模式前，请用户把MeE开到充电座附近，便于MeE电量不足自动回到充电底座充电。如果MeE不能找到充电底座，它会停下来并通知用户协助其返回。

10 点击“”图标，进入安全报警设定界面后会有四个安全选项：运动监测报警、静止监测报警、人体感应和自动巡逻，当有安全警报发生时，会自动推送到用户手机。

注：用户正在观看视频的时候，不会接收到任何自动安全警报。

A：当监测到有人在MeE前移动时会通知用户。

B：当6个小时内没有人活动时会让用户选择监控的持续时间。

C：当监测到有任何形式的视频画面变动(例如人员闯入)时，会自动录制一段5~10秒的视频。视频文件会保存在MeE摄像头SD卡中。

D：当需要MeE自动巡逻时，请先设定巡逻路径和巡视时间。

MeE自动拍摄的“异常闯入视频”是保存在MeE摄像头的Sd卡中，可以在APP相册中的“报警录制”直接查看或者拿出摄像头旁边的Sd卡放入其他电子设备进行查阅，Sd卡存满了会停止录制，可以在APP中滑动或长按删除，也可以拿出Sd卡在其他电子设备上批量删除预留空间继续进行录制。

重要提示：（1）在退出手机观看程序之前，请尽可能把MeE机器人开回到充电座前方1~2米的范围内，然后退出APP，否则MeE机器人可能会因找不到充电座而不停地四处盲目走动。

（2）请选择空旷无遮挡的墙边或墙角放置自主充电底座！

（3）每次巡逻结束后，请把MeE遥控到充电器附近便于MeE自主充电。

（4）请使用原装充电器，切勿随意配置新电源。

绿色常亮：已经充满电(在充电器上)
 绿色闪动：电量充足(运动中)
 红色常亮：正在充电(在充电器上)
 红色闪动：电量不足(运动中)

保修卡

产品ID号：_____

购买日期：_____

经销商盖章：_____

注：MeE-家庭安防机器人整机分为机身（外壳等）保修一年和运动部分（电机等）保修半年。